

## Säkerhetskontroll

### Yttre kontroll

1. Varselljus
2. Parkeringsljus fram och bak
3. Skyltbelysning
4. Halvljus
5. Helljus
6. Bakljus
7. Blinkers (*höger och vänster*)
8. Dimljus bak (*även fram på Golf*)
9. Bromsljus (*be någon trycka på bromsen eller backa upp mot en vägg*)
10. Backljus (*ej obligatoriskt*)
11. Däck (*kontrollera mönsterdjup, ev. skador och lufttryck*)

### Inre kontroll

1. Bälte (*dra hårt framåt, ska då stoppa*)
2. Tuta
3. Vindrutetorkare (*spola rutan, se att torkarbladen tar som dom ska, även bakre om det finns*)
4. Fläkt (*full styrka, justera så att luften kommer på framrutan, känn med handen att det kommer luft*)
5. Fotbroms (*tryck upp och ner på pedalen flera gånger, ska då kännas stum, får ej fjädra*)
6. Servofunktioner (*trampa ner bromsen så mycket det går, dra ratten hårt åt sidan, starta motorn, bromsen ska då sjunka och ratten ska rycka till och släppa*)
7. Parkeringsbroms (*ska vara åtdragen, prova att köra med 1:an eller backen, ska då inte kunna köra*)

### Under Huven

Veta var dom finns och kunna kontrollera nivån.

1. Batteri
2. Säkringar
3. Bromsvätska
4. Motorolja plus mätstickan (På audi kontrollerar du oljenivån inifrån)
5. Styrervätska (*Golf har ej någon behållare*)
6. Kylarvätska (*glykol och vatten*)
7. Spolarvätska (*spolarvätska och vatten*)
8. Generatorrem (*spel på högst 1 cm*)

### Övrigt

1. I bagageutrymmet finns varningstriangel
2. Veta hur du sätter på defrostern om det immar eller finns frost på bakrutan
3. Veta hur du ändrar luftflödet i bilen om du t ex. kör i en tunnel med mycket avgaser
4. Veta hur du sätter på varningsblinkers

Entré Trafikskola  
Pilgatan 10  
212 12 Malmö  
Tel: 040-181888  
E-post: kontakt@entretrafikskola.se

[www.entretrafikskola.se](http://www.entretrafikskola.se)